

## Réglage des paramètres de l'imprimante pour marquage de pochoir Core Industrial série TD-4D

Ouvrez P-touch Editor.

Sélectionnez l'imprimante à étiquettes Brother appropriée. Sélectionnez le format de papier RD 102 mm dans le menu déroulant.

?	P-touch	Editor - [l	Mise en pag	je2]														
Ø	Fichier	Edition	Affichage	Insérer	Format	Outils N	/lise en pag	e Fenêt	re Aide									
Å	) 📁 日	🗖 🗋	- REC   🔏	1														
	Brother T	D-4520DN		AII For	mat normal		~	A	Arial Blad	k		~	36	~	믭	<b>=</b> -	+	=
	Standard	l v	1		83,4 mm	-	3 mm	÷	AA	Δ	æ	A8C0 +	A	A			ĸ	
		Imprimer	-	T I	RD 102mm	~	A	A	事间	궤		<b>I</b> A	A 12	<sup>1123</sup> ≫		r I	[ <del>] )</del>	Ţ
	K A	• \ •	· 🗌 • 🖩					=										
mm		l'untro	10 20	1 <sup> 30</sup> 1.	1 40 50	վույինուլո		11111 <mark>190</mark>	100		120 11111111	130	140	150	160	hudi	ůluu	180
					RD 10:	2mm			_									
10																		
200																		
30m																		

Ajustez la marge à 25 mm à chaque fois qu'un nouveau fichier est créé. Si vous enregistrez le fichier en tant que fichier « .LBX », les paramètres seront enregistrés.





Cliquez sur « Fichier ».

Cliquez sur « Paramètres imprimante/page ».

ି 🥐	P-touch Editor - [Mise en page2]		
Ø	Fichier Edition Affichage Insérer Format Outils	Mise en page	e Fenêtre Aide
<b>A</b>	Nouveau	Ctrl+N	
	Ouvrir	Ctrl+0	
~~	Fermer	Ctrl+W	
	Enregistrer	Ctrl+S	
	Enregistrer sous		
	Enregistrer sur le Web		E 📔
mm	Exporter		
	Transférer Modèle	>	
0 =	Base de données	>	
	Mise en page et configuration de l'imprimante		
10	Aperçu avant impression		
	Imprimer	Ctrl+P	
200	Propriétés de mise en page	Ctrl+L	
30 <u>0</u>	Fichiers utilisés récemment	>	
40	Quitter		
50111			

Cliquez sur « Propriétés » de l'imprimante utilisée.

Conf	figuration	de l'imprimant	e			×
Con	figuration	de l'imprimante	Configuration de la page			
0	Imprimant	e de l'application		_		_
	Nom:	Brother TD-452	ODN	[	Propriétés	
0	Autre impr	imante				
	Nom:	Adobe PDF		~ (	Propriétés	
1		Configurer com	ne valeur par défaut			
						- 1
						- 1
_			(	ОК	Annul	er



Sélectionnez « RD 102mm » dans le menu déroulant du format de papier.

Cliquez sur « Paramètres du papier ».

Dans l'écran suivant, cliquez sur « OUI ».



Sélectionnez le RD 102 mm et cliquez sur « Modifier ».

A Configuration du format de papier		×
Formats de papier actuellement enregistrés: RD 102mm x 152mm RD 102mm x 50mm RD 76mm x 26mm DD 51mm x 26mm	Largeur: Longueur:	101,6 mm mm
RD 102mm	Rang énergétique:	10
RD 76mm RD 58mm	Γ	
	Nouveau	
	Modifier.	
	Supprime	er
	Liste des formats d	le papier —
	Importer.	
	Exporter	
Option +	Quitter	



Cliquez sur « Paramètres avancés de l'imprimante... ».

Configuration automatique du	support -				
Ruban de longueur co	ontinue			$\sim$	
Largeur:	[ 19,0 - 118,0 ]	101,6	•	mm	
Longueur:	[6,4-1000,0]	0,0	×	mn	
Espacement des étiqu	Espacement des étiquettes:				
Largeur des marques:		0,0	Å	mn	
Distance entre le bord marques:	avant du papier et les	0,0	×	mn	
Marge gauche:		1,5	•	mn	
mm Marge droite:		1,5	•	mn	
mm Marge supérieure:		3,0	A V	mn	
Marge inférieure:		3,0	÷	mn	
	Configuration automatique du Ruban de longueur co Largeur: Longueur: Espacement des étiqu Largeur des marques: Distance entre le bord marques: Marge gauche: mm Marge droite: mm Marge supérieure:	Configuration automatique du support <ul> <li>Ruban de longueur continue</li> <li>Ruban de longueur continue</li> </ul> Largeur:         [19,0 - 118,0]           Longueur:         [6,4 - 1000,0]           Espacement des étiquettes:         Image: Control (19,0 - 118,0)           Largeur:         [6,4 - 1000,0]           Espacement des étiquettes:         Image: Control (19,0 - 118,0)           Largeur des marques:         Image: Control (19,0 - 118,0)           Distance entre le bord avant du papier et les marques:         Marge gauche:           mm         Marge droite:           mm         Marge supérieure:           Marge inférieure:         Marge inférieure:	Configuration automatique du support       •         Ruban de longueur continue       •         Ruban de longueur continue       10,0 - 118,0]       10,6         Longueur:       [6,4 - 1000,0]       0,0         Espacement des étiquettes:       0,0       0,0         Largeur des marques:       0,0       0,0         Distance entre le bord avant du papier et les marques:       0,0         mm       Marge gauche:       1,5         mm       Marge supérieure:       3,0	Configuration automatique du support         •           Ruban de longueur continue         101,6 •           Largeur:         [19,0 - 118,0]         101,6 •           Longueur:         [6,4 - 1000,0]         0,0 •           Espacement des étiquettes:         0,0 •         •           Largeur des marques:         0,0 •         •           Distance entre le bord avant du papier et les         0,0 •         •           mm         Marge gauche:         1,5 •         •           mm         Marge supérieure:         3,0 •         •	

Réglez uniquement la valeur du capteur de réflexion sur -5 et cliquez sur « OK ».

Réglages d'impression avancés X								
Réglages du point de référence d'Impression Indiquez les réglages à apporter au point de référence. Les problèmes d'alignement d'Impression résultant de différences au niveau des modèles d'Imprimantes ou les marges fixes de certaines applications peuvent être corrigés.								
0,0 mm	Sur la largeur de l'étique [ -150,0 - 150,0 ] Sur la longueur de l'étiqu [ -150,0 - 150,0 ] Réglage de découpe:	itte: uette:	0,0 × mm 0,0 × mm 0,0 × mm					
Rang énergétique Modifiez ce réglage en cas de changement du niveau de chaleur de la tête d'impression, par exemple lors du réglage de la densité du papier (papier spécial, etc.). Il n'est normalement pas nécessaire de modifier ce réglage.								
Rang énergétique:		10	~					
Capteur de support (transmissif/espacement)								
Sensibilité de détection :		0	~					
Réglage de la luminescence : 0 ~								
Capteur de support (réflectif/barre)								
Sensibilité de détection du marq	juage :	-5	~					
Réglage de la luminescence : 0 ~								
		ок	Annuler					

Cliquez sur « Écraser » sur l'écran

suivant. Cliquez sur « Fermer » sur

l'écran suivant.

Cliquez sur « OK » sur l'écran suivant.

Redémarrez P-touch Editor.